



Aggiungere la soluzione ben mescolata di Barnacle Buster ® / acqua

Punto di ingresso:
Chiudere la valvola d'ingresso della presa di mare e sconnettere il tubo dalla presa per metterlo in un secchio. Riempire il secchio con soluzione Barnacle Buster ® / acqua. Accendere il motore e controllare quando dallo scarico di mare comincia a uscire la soluzione. Una volta che comincia a uscire, spegnere il motore e lasciare che la soluzione agisca nel sistema per 12-18 ore. Dopo di che ricollegare il tubo alla presa di mare, aprire la valvola e far funzionare il motore per 5-10 minuti per essere sicuri che tutto il concentrato Barnacle Buster ® sia sciaquato dal sistema.